OMRON

CE CE



業界首創DC電路保護器, 配備顯示及警報輸出等 豐富的數位功能

- 一體化內含4個電路保護器。
- •可針對各個分支迴路輕鬆設定0.1A單位的遮斷電流值。
- 可執行啟動/關機程序控制。
- 具備各種顯示及警報功能。(輸入電壓、輸出電流、 運行時間累計、**溫度**)
- •符合UL Class2輸出。(如為DC24V,僅S8M-CP04-RS型符合)
- 鋁軌安裝方式。
- 免費提供支援工具。

 \mathbb{A}

請參閱第16頁的「**正確使用須知」**。



有關規格認證對象機種等最新資訊,請參閱本公司網站 (http://www.omron.com.tw)的「規格認證」。

型號構成

■型號標準 請依據種類中記載的型號訂購。

S8M-CP04-

(1)

①通訊功能

記號	通訊功能
R	RS-232通訊
無	無

②UL Class2輸出(DC24V時)

<u> </u>		
記號	UL CI	ass2輪出
S	7	相容
無	非	■相容

種類

■本體

•		
通訊功能	UL Class2輪出	型號
無	非相容	S8M-CP04
日6 020(活団	非相容	S8M-CP04-R
わら-232通訊	相容	S8M-CP04-RS

■建議電源供應器

系列名稱	型 號
	S8VS-06024□
	S8VS-09024□□
S8VS	S8VS-12024
	S8VS-18024□□
	S8VS-24024
	S8FS-G05024C
	S8FS-G10024C
S8FS-G	S8FS-G15024C
	S8FS-G30024C
	S8FS-G60024C

註. 選用電源模組時,除了負載的消耗電力外,亦需加上S8M型的內部消耗電力(約10W)。

進行產品的細部設定操作時,請詳閱「S8M型使用手冊」後再行設定。

S8M

額定/性能/功能

項目型號		S8M-CP04	S8M-CP04-R	S8M-CP04-RS		
分支迴路數		4				
額定輸入電壓		DC24V (DC19.2~26.4V)				
	容許輸入電	流	17.0A以下 16.0A以下			
最大遮斷輪		出電流(每1分支輸出)	4.0A		3.8A	
輸出入特性	內部電壓下	降 *1	DC0.5V以下(4.0A時)		DC0.7V以下(3.8A時)	
	輸出漏電流	E	10mA以下			
	消耗電力	4分支輸出通常動作時	10W以下(4.0A時)		15W以下(3.8A時)	
	*2 4分支輸出遮斷動作時		3W以下			
		異常電壓遮斷	28.8V固定、異常遮斷輸出			
	遮斷功能	異常電流遮斷 *3	設定範圍:0.5~4.0A (0.1A單位)	、異常遮斷輸出	設定範圍:0.5~3.8A(0.1A單位)、 異常遮斷輸出	
		異常遮斷輪出	開路集極輸出 DC30V max. 50mA max.丶漏電流0	.1mA以下、残留電壓2V以下		
		過電壓警報	設定範圍:20.0~28.8V(0.1V單位)、警報輸出			
		電壓不足警報	設定範圍:18.0~26.4V(0.1V單位	1)、警報輸出		
	警報功能	過電流警報	設定範圍:0.5~4.0A (0.1A單位)	、警報輸出	設定範圍:0.5~3.8A (0.1A單位)、 警報輸出	
		運行時間累計警報	設定範圍:0.0~99.9kh(0.1kh單位	z)、警報輸出(設定為0.0kh時警報輸	出無效)	
		警報輸出	開路集極輸出 DC30V max. 50mA max.、漏電流0	.1mA以下、殘留電壓2V以下		
		溫度	設定範圍:25~80℃、溫度輸出			
各種功能	溫度功能	溫度輸出	開路集極輸出 DC30V max. 50mA max.、漏電流0	.1mA以下、殘留電壓2V以下		
		輸入電壓顯示	顯示範圍:17.0~30.0V 顯示精度:2%rdg±1位數以下			
顯示功能	顯示功能	輸出電流顯示	分文輸出線示範圍: 0.0~4.0A 峰值電流顯示範圍: 0.0~10.0A 總電流顯示範圍: 0.0~40.0A 顯示精度: 5%FS(4A)±1位數以下			
		運行時間累計	顯示範圍:0.0~99.9kh 顯示精度:2%rdg±1位數以下			
		溫度顯示	顯示範圍:-10~+100℃ 顯示精度:2℃±1位數以下			
	外部遮斷訊	號輸入	DC19.2~30V、最小訊號寬幅10ms以上、輸入後20ms以內遮斷			
	啟動程序		可對各分支輸出設定有效/無效,設定	E範圍:0.0~99.9s、0.1s單位		
	關機程序		┃可對各分支輸出設定有效/無效,設定範圍:0.0~99.9s、0.1s單位			
	通訊功能		無 有(RS-232C)			
	取樣週期		1ms			
	使用環境溫	度				
	保存溫度		-25~+65°C			
	使用環境濕度 耐電壓		AC1.0kV 1min (所有充電部)與(非充電部)之間 (檢出電流20mA) AC500V 1min (所有輸出入)與(輸入/出訊號、通訊)之間 (檢出電流20mA) AC500V 1min (所有輸入/出訊號)與(通訊)之間 (檢出電流20mA) AC500V 1min (輸入訊號)與(所有輸出訊號)之間 (檢出電流20mA)			
	絕緣阻抗		100MΩ以上(所有充電部)與(非充電部)之間 at 500 VDC 100MΩ以上(所有輸出入)與(輸入/出訊號、通訊)之間 at 500 VDC 100MΩ以上(所有輸入/出訊號)與(通訊)之間 at 500 VDC 100MΩ以上(輸入訊號)與(所有輸出訊號)之間 at 500 VDC			
其他	其他 耐震動		10~55Hz 單側振幅0.375mm 3方向 各2h無異常			
	耐衝撃 雜音端子電壓 放射性危害強度 規格認證		150m/s ² 6方向 各3次無異常			
			EN61204-3 Class B相容			
			EN61204-3 Class B相容			
			UL :UL508 (Listing)、UL60950- cUL :CSA C22.2 No.107.1 cUR :CSA No.60950-1 EN/VDE :EN50178 (=VDE0160 韓國S標章	1) 、EN60950-1 (=VDE0805 Teil1)	UL:UL508 (Listing.Class2: Per UL1310)、UL60950-1 CUL:CSA C22.2 No.107.1 CUR:CSA No.60950-1 EN/VDE:EN50178 (=VDE0160)、 EN60950-1 (=VDE0805 Teil1) 脑酮S#普	
11			400g以下			

*1. S8M型的內部會發生電壓下降。請將輸出側的電壓下降納入考量。 *2. 選用電源模組時,除了負載的消耗電力外,亦需加上S8M型的內部消耗電力(約10W)。 *3. 詳細資訊請參閱第5頁的「特性資料」。

連接





構造/各部分名稱

■各部分名稱和功能





編號	名稱		功能
1	電源輸入端子(+V)	、(−V)	
2	分支輸出端子(+V)、(-V)		連接負載線。 最多可連接4個分支輸出的配線。
3	動作指示LED(紅)	、(綠)	針對各分支輸出分別顯示連接/遮斷狀 態。遮斷/紅、連接/綠 *1
4	異常遮斷輸出(+)	、(–)	於異常遮斷動作時發送輸出 [。] (電晶體OFF) *2
5	警報輸出(+)、(-	-)	當超過各種警報檢出值所設定的值時 發送輸出。 (電晶體OFF) *2
6	溫度輸出(+)、(-	-)	當超過溫度檢出值所設定的值時發送 輸出。 (電晶體OFF) *2
7	外部遮斷訊號輸入(+)、(—)	可根據外部傳來的輸入訊號執行遮斷 動作。
8	7段LED(紅)		顯示測量值或設定值。
		V	輸入電壓顯示時亮燈。
		A	輸出電流顯示時亮燈。 峰值電流顯示時閃燈。
٩	單位指示LED	kh	運行時間累計顯示時亮燈。
3	(橘)	°C	溫度顯示時亮燈。
		S	設定程序時間時亮燈。
		1~4	進行與各分支輸出相關的顯示時亮燈 或閃燈。 * 3
(10)	MODE鍵		用於切換顯示的參數或重置峰值保持 電流值 [。]
(1)	UP鍵		用於移至各種設定模式或提高設定值。
(12)	DOWN鍵		用於移至各種設定模式或降低設定值。
(13)	RST(重置鍵)		用於連接正在進行遮斷動作的分支 輸出。 *4
14)	通訊端子(RD)、(SD)、 (SG)		 連接通訊線(RS-232C方式)。 *5
*1.顯示方法的詳細資訊,請參閱 第11頁 。 *2.以獨立的迴路構成,無論同步型及訊號源型皆可適用。 *3.除了電流顯示以外,其餘1~4的顯示熄滅。 *4.按住3秒以上啟用。 *5.S8M-CP04型除外。			

特性資料

●降額曲線



何謂S8M型的降額曲線

由通常狀態下流動之1分支輸出的最大電流值所限制的 可使用之環境溫度。

註1. 在少數情況下可能引起內部零組件劣化、損壞。請勿在超過降額範圍的狀態(降額曲線①的部分)下使用。 2. 如果降額發生問題,請使用強制空氣冷卻。

●異常電流遮斷特性

標準檢出

S8M-CP04型/S8M-CP04-R型



S8M-CP04-RS型



瞬時檢出

S8M-CP04型/S8M-CP04-R型



S8M-CP04-RS型



●安裝狀態





註1. 散熱性可能因安裝狀態而惡化,在少數情況下可能導致內部零組件劣化、損壞。請勿使用非標準安裝的安裝方式。 2. 安裝時,为提升機器的長期可費性,請去公注音散熱。

2. 安裝時,為提升機器的長期可靠性,請充分注意散熱。
 3. 本產品採自然對流方式,安裝時請留意讓本體周圍的空氣對流。

S8M

功能

●功能總覽

• 73 (30)(10) 3°E			
各種功能	各種警報輸出	本體輸出	警報指示
異常電壓遮斷	TRP輸出:OFF (通常ON)	遮斷 (所有輸出)	A10
異常電流遮斷	TRP輸出:OFF (通常ON)	遮斷 (對應輸出)	A11
過電壓警報	ALM輸出:OFF (通常ON)	ON	A20
電壓不足警報	ALM輸出:OFF (通常ON)	ON	A21
過電流警報	ALM輸出:OFF (通常ON)	ON	A22
運行時間累計警報	ALM輸出:OFF (通常ON)	ON	A23
溫度輸出	TMP輸出:OFF (通常ON)	ON	A30

●遮斷相關功能

功能	動作
異常電壓遮斷功能 (參閱 圖表(1)) *1 丶 *2 丶 *3	此功能係監視輸入電壓,若達到檢出電壓時,強制遮斷所有的分支迴路。 並透過警報指示/異常遮斷輸出(TRP)報知該狀態。 警報指示會交互顯示電壓值與警報「A10」。電壓是在一次側(輸入端子側)測量而得。 檢出電壓:28.8V(固定)
異常電流遮斷功能 (參閱 圖表(2)) *1丶*2	此功能係監視輸出電流,若達到預設的電流值時,強制遮斷發生異常的分支迴路。 並透過警報指示/異常遮斷輸出(TRP)報知該狀態。 警報指示會交互顯示電流值與警報「A11」。 異常電流檢出電流值設定範圍:0.5~4.0A(S8M-CP04-RS型為0.5~0.38A)(0.1A單位) 遮斷類別可選擇2種判定類別。 標準檢出:於100ms以內遮斷(當超過設定值的電流持續流通80ms以上時,識別為異常電流後,於20ms以內遮斷) 瞬時檢出:於20ms以內遮斷(當超過設定值的電流持續流通10ms以上時,識別為異常電流後,於10ms以內遮斷) (設定方法參閱 第12頁)
利用外部訊號的遮斷功能 *1	 藉由對外部輸入(外部遮斷訊號輸入(TRG端子))進行電壓輸入,可使輸出強制遮斷。 如已設定關機程序,則依照關機程序進行遮斷。 (※關機程序→參閱第12頁) 外部輸入訊號寬幅:10ms以上 遮斷輸入有效/無效設定:有效 輸入訊號位準:H位準 DC19.2~30V L位準 DC0~2.5V 此外,亦可透過通訊進行遮斷。(僅S8M-CP04-R/RS型) 透過通訊進行遮斷的方法,請參閱「S8M型使用手冊」。

註. 遮斷的電流特性有標準檢出與瞬時檢出2種。請選擇所需的遮斷電流特性進行設定。

*1.由於是以半導體繼電器進行遮斷,故無電性絕緣。 *2.斷電復歸時會維持輸出OFF狀態,警報指示/警報輸出皆不復歸。

如要復歸,必須執行重置處理。(詳細資訊請參閱第14頁的「●警報功能一覽」。)

*3. 電壓檢出功能係監視電源輸入端子部的電壓。如要確認正確的輸出電壓,請測量分支輸出端子的電壓。

圖表(1)(動作示意圖)



圖表(2)(動作示意圖)



* 警報輸出及異常遮斷輸出為開路集極輸出。 一般時為ON、檢出時為OFF。

●警報相關功能

功能	動作
過電壓警報功能 (參閱 圖表 (1)) *1 、 * 2	監視電壓,若電壓高於預設電壓值的情形持續100ms以上時,以警報指示/輸出(ALM)報知。警報指示會交互顯示電壓值與 「A20」。電壓是在一次側(輸入端子側)測量而得。 過電壓警報值設定範圍:20.0~28.8V(0.1V單位) (設定方法參閱 第12頁)
過電流警報功能 (參閱 圖表 (2)) *1	監視各分支輸出的電流,當電流值達到預設值時,以警報指示/輸出(ALM)報知。 警報指示會交互顯示電流值與「A22」。 過電流警報值設定範圍:0.5~4.0A(S8M-CP04-RS型為0.5~0.38A)(0.1A單位) 此外,過電流狀態可選擇2種判定類別。 標準檢出:超過設定值的電流持續流通80ms以上時,輸出警報 瞬時檢出:超過設定值的電流持續流通10ms以上時,輸出警報 (設定方法參閱 第12頁)
電壓不足警報功能 (參閱 圖表 (1)) *1 ∖ *2	監視電壓,當電壓低於預設電壓值的情形持續80ms以上時,以警報指示/輸出(ALM)報知。警報指示會交互顯示電壓值與 「A21」。電壓是在一次側(輸入端子側)測量而得。 電壓不足警報值設定範圍:18.0~26.4V(0.1V單位) (設定方法參閱 第12頁)
運行時間累計警報 (參閱 圖表 (3)) *1	累計電源開啟時間 (S8M型運行時間累計),當達到預設的設定時間時,以警報指示/輸出 (ALM)報知。警報指示會交互顯示 運行時間累計與「A23」。 可顯示範圍:0.0~99.9kh (0.1kh單位) 運行時間累計設定範圍:0.0~99.9kh (0.1kh單位) (設定方法參閱 第12頁)
溫度輸出 (參閱 圖表 (4)) *1	藉由溫度感測器(內置)監視本體內部的溫度,當溫度超過預設值的狀態持續1s以上時,以警報指示/溫度輸出(TMP)報知。 警報指示會交互顯示溫度與「A30」。該溫度輸出可用來控制抑制控制盤升溫用的冷卻風扇等。 ※當警報指示/溫度輸出低於溫度設定值時,即自動解除警報。 可顯示範圍:-10~+100℃(1℃單位) 溫度設定範圍:+25~+80℃(1℃單位) (設定方法參閱 第12頁)

*1. 在警報功能下,分支輸出不會被遮斷。 *2. 電壓檢出功能係監視電源輸入端子部的電壓。如要確認正確的輸出電壓,請測量分支輸出端子的電壓。

圖表(3)(動作示意圖)



* 警報輸出為開路集極輸出。一般時為ON、檢出時為OFF。

圖表(4)(動作示意圖)





功能	動作
啟動程序 (參閱 圖表 (5))	可個別設定分支輸出(1~4)的連接時序,刻意錯開負載裝置的連接時序。 利用時間差使負載起動,有助於使負載穩定動作。 此外,藉由抑制總突波電流,可將電源容量最佳化。 可設定範圍:0.0~99.9s(0.1s單位) * (設定方法參閱 第12頁)
關機程序 (參閱 圖表 (6))	可個別設定分支輸出(1~4)的遮斷時序,利用外部遮斷訊號輸入,刻意錯開負載裝置的停止時序,或使負載裝置緊急停止。 可設定範圍:0.0~99.9s(0.1s單位) * (設定方法參閱 第12頁)
啟動過濾	負載容量及集總負載等會於初始流入較大突波電流者,配備有不使異常電流遮斷功 能及過電流警報功能作用的過濾功能。 於其後的過載檢出時使異常電流遮斷功能作用。 (註:過濾時間固定為70ms。)

*程序功能在單品的4個分支輸出之間保證運作。使用複數台S8M型時,各個S8M型之間的時間無法取得同步。

圖表(5)(動作示意圖)





■各模式下的按鍵操作與顯示畫面轉換



* 依序顯示分支輸出1~4。上記轉换圖省略。

■各模式說明

S8M型中包含運轉模式、設定模式及測試模式。

運轉模式	用於進行一般運轉
設定模式	用於設定、變更S8M型的各種參數
測試模式	用於進行連接於S8M型的裝置之動作確認等

註. 進行產品的細部設定操作時,請詳閱「S8M型使用手冊」後再行設定。

●出廠時的初始設定步驟

S8M型的各種模式轉換圖顯示如下。

S8M型出廠後,第一次開啟電源時預設為設定模式。

在設定模式下進行各種參數的初始設定後,請依序移至測試模式、 運轉模式。



●模式選單

可利用向上鍵和向下鍵選擇下述各種模式。



顯示各分支輸出的電流值及輸入電壓等各種資訊。 初始設定或設備調整結束後,請務必以此模式運轉。

用於設定各項參數。 出廠時預設執行此模式。

用於將分支輪出強制ON/OFF。 可確認分支輸出單獨或所有輸出同時的連接、遮斷動作。 出廠時輸出設為OFF狀態,因此請將此模式所使用的分支輸出設定成ON。



對各項參數的讀取或設定設下限制。 有0、1、2三種等級,出廠時設定為等級1。 有關各等級所能設定的項目,請參閱S8M型使用手冊。



可將各項參數回復成出廠預設值。 出廠時預設為保護等級1,在模式選單中不會顯示此項。 如要執行初始化,必須在保護等級0下進行。 請參聞SM型使用手冊。

●運轉模式

用於進行一般運轉。開啟電源後,若上次關機時停留在運轉模式或 設定模式,將以運轉模式起動,各分支迴路開始連接。可藉由操作 向上/向下鍵(</>
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
() 等的監視畫面。



- 註1. 出廠後第一次開啟電源時,會起動設定模式。 2. 在運轉模式下無法變更設定值。如要變更設定值,請在設定模式中進行。

 - 如已設定啟動程序,將依照設定按時間差開始進行連接。
 轉移到運轉模式後,各分支輸出的狀態(ONOFF)將維持轉移前的模式 狀態。在測試模式中進行各分支輸出的動作確認後,請將各分支輸出回復 到ON狀態,然後轉移到運轉模式。
- 5. 電壓檢出功能係監視電源輸入端子部的電壓。如要確認正確的輸出電壓,請 測量分支輸出端子的電壓。

動作指示LED

動作指示LED代表各分支輸出狀態,顯示如下。

亮綠燈	表示正常連接狀態
閃綠燈	在啟動程序下的連接待機狀態
亮紅燈	因異常而遮斷的狀態
閃紅燈	利用Class2規格的雙重保護迴路進行遮斷的狀態
熄滅	藉由強制操作而成為遮斷狀態或動作停止狀態



清除峰值輸出電流的顯示

可清除峰值電流顯示。請在運轉模式中選取所要清除的峰值輸出 電流,並執行下述操作。





●設定模式

用於設定各種參數在運轉狀態下,可讀取各種設定或變更設定值。 依照下述的轉換方式,可選擇各種參數項目。

<u>異常電流遮斷判定値</u> C-v	設定遮斷各分支輸出的電流值 設定範圍為0.5~4.0A(S8M-CP04-RS型為0.5~3.8A) 若超過此處設定的值即遮斷分支輸出。			
異常電流遮斷判定類別(*1) C-T	檢測及設定遮斷各分支輸出的電流值 標準檢出/與時檢出			
	設定發出各分支輸出警報的電流值 設定範圍為0.5~4.0A(S8M-CP04-RS型為0.5~3.8A) 若超過此處設定的值即發出警報。			
 過電流警報判定類別(*1) A-T A-T 	檢測及設定遮斷各分支輸出的電流值 標準檢出/瞬時檢出			
	每個分支輸出的設定			
電壓不足警報 V-U	設定發出警報的電壓下降檢出值 設定範圍為18.0~26.4V 若低於此處設定的值即發出警報。			
\boxtimes				
過電壓警報 V-0	設定發出警報的電壓上升檢出值 設定範圍為20.0~28.8V 若超過此處設定的值即發出警報。			
	設定發出警報的運行時間累計 設定範圍為0.0~99.9kh 若超過此處設定的值即發出警報。 若設定為「0.0」則警報無效。			
	設定發出訊號的溫度 設定範圍為25~80℃ 若超過此處設定的值即發出訊號。			
啟動程序(*1) UPS 日。月。5 。	設定各分支輸出的啟動程序有效/無效及 時間 時間設定範圍為0.0~99.9秒			
● 至 ● 重複每個分支輸出的設定				
關機程序(*1) DWS 日 。日。 5 。	設定各分支輸出的啟動程序有效/無效及 時間 時間設定範圍為0.0~99.9秒			
	個分支輸出的設定			



註1. 若保護等級為2時,無法變更參數。

2. 出廠後等一次開設電源時,會起動設定模式。 3. 進行產品的細部設定操作時,請詳閱「S8M型使用手冊」後再行設定。

*1. 保護等級為1或2時不會顯示此項。

*2. 保護等級為2時不會顯示此項。

清除運行時間累計







■:亮燈 ■:閃燈

可清除運行時間累計。請在運轉模式中選取所要清除的運行時間 累計顯示,並執行下述操作。



●測試模式

透過分支輸出的個別ON/OFF操作或所有輸出一次ON/OFF操作,可確認裝置啟動時的動作。

所使用的分支輸出在測試模式中設定為連接狀態。

此外,透過在所有輸出一次ON/OFF的操作,可確認啟動程序/關機程序的動作。

1. 每個分支輸出的ON/OFF操作方法

移至測試模式後會出現如下畫面,可利用向上鍵/向下鍵 (</>
/>
/>
)選擇各分支輸出編號。請確認模式顯示部的編號,並對應於
所欲使用的分支輸出編號將輸出設為ON。

分支輸出的連接/遮斷(ON/OFF)狀態可透過動作指示LED確認。 如為正常連接(ON)即亮綠燈。



2. 所有輸出的ON/OFF操作方法

可利用向上鍵/向下鍵((),選擇使所有分支輸出編號閃爍。以ON或OFF的方式顯示,可利用模式鍵確定其操作。



於此狀態按下模式鍵 <<p>於此狀態按下模式鍵
即連接所有的分支輸出。
請由動作指示LED確認所有的分支輸出燈號皆亮線燈。

於此狀態按下模式鍵 <<p>一即遮斷所有的分支輸出。 請由動作指示LED確認所有的分支輸出燈號皆熄滅。

註. 只有當保護等級設定為0或1時才能轉移至測試模式。若保護等級為2,則無 法轉移至測試模式。

г		т
L	※LED燈的標記方式	1
L	■:亮燈 ■:閃燈	I.
L		

●選擇保護等級

設定保護等級,可防止一般運轉時的誤操作。 可透過3階段限制讀取參數或進行設定值的變更操作。

保護等級	假定對象	可執行的操作
0	設備設計者、製造者	可讀取、變更所有設定值。
1	設備維護者	可讀取、變更部分設定值。
2	現場操作人員	可讀取設定值但無法變更。

請在模式選單中選擇保護等級「PRT」,並執行下述操作。(圖中 顯示變更為保護等級「0」的範例。)



●設定值初始化

可將本體的設定參數全部回復成初始值(出廠預設值)。 請將保護等級設定成「0」後,移至模式選單。本產品已新增設定 值初始化「INI」選單,請選擇該選單並執行下述操作。



註1. 在保護等級1、2下,模式選單中不會顯示此項設定。

出廠時設定為保護等級1。 2. 初始值(出廠預設值)狀態

- ·動作模式變更為設定模式
- 各參數變更為初始值
- ・分支輸出變更為全數非連接狀態
- ・保護等級變更為1

●警報功能一覽

警報指示	內容	各種警報輸出	本體輸出	復歸方式
A10	異常電壓遮斷	TRP輸出:OFF (通常ON)	遮斷	排除異常原因後,按下正面的重置鍵(<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
				註1. 輸出遮斷經過15s後,將成為可重置狀態。 2. 如為斷電復歸,將不會解除遮斷、警報狀態。
A11	異常電流遮斷	TRP輸出:OFF (一般ON)	遮斷	排除異常原因後,按下正面的重置鍵() ②) 3s以上,或透過通訊功能(僅S8M-CP04-R/ RS型)進行重置操作,以進行復歸。 復歸後需重新開機。
				註1. 輸出遮斷經過15s後,將成為可重置狀態。 2. 如為斷電復歸,將不會解除遮斷、警報狀態。
				排除異常原因後,按下正面的重置鍵()) 3s以上,或透過通訊功能(僅S8M-CP04-R/ RS型)進行重置操作,以進行復歸。 得醫後返回運轉模式。
A20	過電壓警報	(一般ON)	ON	 註1. 若警報輸出經過15s後電壓為(設定值-0.3V)以下,且該狀態持續500ms以上,將成為可重置狀態。 2. 只要斷電復歸,使警報輸出條件的狀態解除,警報狀態便會解除。
A21	電壓不足警報	ALM輸出:OFF	ON	排除異常原因後,按下正面的重置鍵 () 3s以上,或透過通訊功能 (僅S8M-CP04-R/ RS型)進行重置操作,以進行復歸。 復歸後返回運轉模式。
				註1. 若警報輸出經過15s後電壓為(設定值+0.3V)以上,且該狀態持續500ms以上,將成為可重置狀態。 2. 只要斷電復歸,使警報輸出條件的狀態解除,警報狀態便會解除。
A22	過電流警報	ALM輸出:OFF (一般ON)	ON	排除異常原因後,按下正面的重置鍵(<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
				註1. 若警報輸出經過15s後電流值低於設定值,且該狀態持續500ms以上,將成為可重置狀態。 2. 只要斷電復歸,使警報輸出條件的狀態解除,警報狀態便會解除。
				請以設定模式進行清除運行時間累計的操作。 設定模式選單中會顯示運行時間累計清除選單(CLR),按下模式鍵()後會顯示
A23	運行時間累計警報	ALM輸出:OFF (一般ON)	ON	「YES」/「NO」。在顯示「YES」的狀態下再按一次模式鍵([199]),即可消除運行時間 累計。
				註. 如設定為保護等級 2,設定模式選單中將不會顯示運行時間累計清除選單(CLR)。請於 保護模式選單中將保護等級設定成1或是0後,再進行清除運行時間累計的操作。
A30	溫度輸出	TMP輸出:OFF (一般ON)	ON	若溫度降至低於設定值-3℃以下,且該狀態持續5s以上時,警報指示與溫度輸出將自動 復歸。

註. 同時發生複數個警報時,將顯示優先程度較高者。 優先順位:①A10、②A11、③A20、④A21、⑤A22、⑥A23、⑦A30

●各種警報的顯示方法

本體會依照設定模式中所設定的參數,進行警報指示。警報指示係 於本體交互顯示警報編號與檢出值。

例:分支輸出4被異常電流遮斷時



優先順位:①A10、②A11、③A20、④A21、⑤A22、⑥A23、⑦A30

●從各種警報重置(復歸)的方法

發出各種警報時,請排除警報的原因後,按住本體的重置鍵() 🗐) 3秒以上。畫面成為如下顯示,即可從警報狀態進行重置(復歸)。 註. 只有溫度輸出會在低於警報設定值時自動從警報狀態重置(復歸)。



●通訊功能(僅S8M-CP04-R/CP04-RS型)

本機內置有RS-232C連接埠,不但可使用專用的支援工具進行參 數設定或監視、分支迴路的遮斷操作與重置操作[,]亦可透過網路進 行遠端監視、遠端操作。

種類	RS-232C
通訊方式	半雙工
同步方式	非同步方式
通訊速度	4800 \ 9600bps
傳送代碼	ASC II
資料位元長度	7、8位元
結束位元長度	1、2位元
誤檢出	垂直同位及BCC
同位元檢查	無、偶數、奇數
通訊協定	CompoWay/F

●支援工具(僅S8M-CP04-R/CP04-RS型)

附通訊規格機種專用的設定、監視工具。可進行參數設定、運作狀 況監視及參數的檔案管理。

〈支援軟體功能一覽〉

- ・寫入/讀取各參數設定值
- ·監視目前值
- ·狀態監視(遮斷狀態、正常/異常)

支援OS:Windows 2000/XP

支援工具可至以下網址下載。

http://www.omron.com.tw

(單位:mm)



■軌道安裝用選購品

●安裝軌道(鉛製) PFP-100N型 PFP-50N型



●安裝軌道(鋁製) PFP-100N2型



●固定金具(端板) PFP-M型





正確使用須知



16

●配線

- ·少數情況下可能引起輕度觸電。請於端子台上安裝護蓋後使用。
- ・在極低機率下有輕度起火之虞。連接輸出與輸入端子等時請避 免配線錯誤。
- • 配線材發熱會使內部零組件的溫度上升,可能導致零組件劣化
 或損壞。請依據使用的電流選用合適的線材。此外,為防止配 線材發熱、起火,建議採用下述的配線材、扭力、及電線包覆 剝除長度。

建議使用的線徑

項目	建議使用的線徑	線種	扭力	剶除
電源輸入 端子	AWG14 (2.081mm²)×2條		1.08N·m (9.6in.lb.)	8~10mm
分支輸出 端子	AWG16~20 (1.309~ 0.517mm²)	單線/ 標準纜線	0.8∼1.0N·m (7.2 to 8.8in.lb.)	6~7mm
其他端子	AWG18~26 (0.823~ 0.129mm ²)			10mm

· 鎖緊端子螺絲時,請勿使用超過100N的力鎖緊端子台。

 通電前請務必取下加工時所覆蓋的襯墊等物品,確認不會妨礙 散熱。

●安裝環境

- ·請勿使用於震動、衝擊激烈的場所。特別是接觸器等裝置會成 為震動源,設置時請盡可能遠離其四周。此外,請將端板 (PFP-M型)安裝於本體的兩端。
- ·安裝時請遠離會發出強烈高頻雜訊或突波的機器。

●使用環境及儲存環境

- ·請儲存於環境溫度-25~+65℃、相對濕度25~90%之處。
- 在少數情況下可能引起內部零組件劣化、損壞。 請勿在超過降額範圍的狀態(降額曲線(參閱第5頁)①的部 分)下使用。
- ・符合UL508Listing與UL60950-1 Recognition的環境溫度 (Surrounding Air Temperature) 為50℃。
- ·請於相對濕度25~85%之處使用。
- 請勿於陽光直射之處使用。
- 請勿於液體、異物或腐蝕性氣體可能進入產品內之處使用。

●輸入電壓

輸入電壓範圍: DC19.2~26.4V

- ·S8M型本體具有異常電壓保護功能,若對其施加DC28.8V以上 的輸入電壓,會遮斷所有的分支輸出。但並非能夠保護負載及 內部不受任何高電壓的影響。請於額定範圍內使用輸入電壓。
- ·對於容易產生反向峰值電動勢的負載,可能會在異常電壓保護 動作下進行遮斷。
- · S8M型為DC輸入機器。請勿對電源輸入端子連接AC電源。

●選用連接於輸入側的電源

- ·根據連接於輸入側的電源模組之過電流保護特性,可能會引起 電壓降低因而進行遮斷。
- ·若電源模組的容量小於負載,可能會因其過電流特性而使得 S8M型無法起動,或是引起電壓降低因而進行遮斷。
- ·請統計流入各連接裝置的最大使用電流,並加上10~12A,作 為選擇電源模組的依據。
- ·若電源模組二次側電壓的上升/下降緩慢,可能會因其過電流 保護特性而使得S8M型無法起動,或是引起電壓降低因而進 行遮斷。

●遮斷性能

- ·異常遮斷時,請務必排除其原因後,再執行重置復歸。
- ·如使用以恆定電力運作的負載,當電源OFF時可能會進行遮斷。
- 最壞情況可能導致內部零組件劣化、損壞,因此請勿過度重複 進行遮斷與復歸。
- .遮斷性能根據使用環境溫度保證運作。請在降額曲線範圍內 (參閱**第5頁**)使用。

●耐電壓測試

- ·S8M型經設計為在電源輸入端子與所有分支輸出端子、所有訊 號輸出端子、所有外部遮斷訊號輸入端子、所有通訊端子相互 之間,能夠耐受AC500V達1分鐘的耐壓測試。
- ·若以測試機的開關突然施加AC500V或遮斷,會產生衝擊電壓, 最壞情況下可能導致產品損壞。請以測試機的旋鈕緩緩變更施 加電壓。
- 為能一次對各個規定的端子施加電壓,請務必使端子間短路。
- ・電源輸入端子與分支輸出端子之間並非絕緣。請勿於輸出入之 間實施耐電壓等的絕緣評估。

●外部遮斷訊號輸入

使用此功能時,請先詳閱「S8M型使用手冊」後再行設定。

●顯示功能

電壓檢出功能係監視電源輸入端子部的電壓。如要確認正確的輸出 電壓,請測量分支輸出端子的電壓。

●連接至備用機器

使用本公司S8T型系列等備用機器時,請注意下列事項。

- ·若於S8M型的輸出側連接備用機器,需考量當通過內部迴路對 其他分支輸出進行備用的同時,會因內部耗損而導致產品劣化、 損壞。如要與備用機器併用,請務必連接於電源輸入側。
- ·若於S8M型的輸入側連接備用機器,會因內部的消耗電力使得 備用時間變得比正常情況短。 如要進行備用,請務必確認備用時間。

●啟動過濾功能

對S8M型的輸出側連接繼電器等以進行ON/OFF控制時,啟動過濾 功能無作用,在少數情況下可能會執行遮斷動作。

●連接S8M型

可如下進行複數台連接。



無法對S8M型的輸出側以串聯連接方式連接另一S8M型。



■排除故障之前

當S8M型未正常運作時,請先考量下述要因。請確認符合的項目。

何時	狀況	內容	確認事項
安裝時	雖安裝在支撐軌道 (鋁軌) 上,但本體的下側 會浮動。	本體的軌道止擋未正確安裝。	請確認軌道止擋是否推壓到底並聽到喀噠一聲。
	畫面未顯示所欲設定的警報值。	操作因保護等級而受到限制。	請變更保護等級設定。
參數設定時	想要變更設定值但無法變更。	無法確定設定值。	以向上/向下鍵變更數值後,請按下模式鍵,確 認是否能夠確定數值在閃燈的設定值。
	設定過電壓、電壓不足警報並移至運轉模式時, 會輸出警報且無法解除。	本品電足設定 素品電足設定 認認 不足電壓與過電壓的設定可能顛倒。 請 FON」會閃燈,但機器未通電。 「ON」閃燈表示將要進行ON動作的待機狀態。 只在: 新電源並重新開機後,機器未 根據產品規格,在測試模式下若關閉電源,所有的分支輸出會成為遮斷狀態,以確保安全。 請 軟電源後立刻遮斷,無法重開 請確認動作指示LED是否未亮起紅燈。可能是請通電時的電流高於遮斷電流。 請 意溫度明顯不同。 S8M型是檢測內部的溫度,故會比環境溫度高如 5~10deg左右,視條件而定。 如	請移至設定模式確認設定是否正確。
設備啟動時	在測試模式下雖「ON」會閃燈,但機器未通電。	「ON」閃燈表示將要進行ON動作的待機狀態。	只要按下模式鍵即成為連接狀態並開始通電。 在通電狀態下變成「OFF」閃燈。
	在測試模式下切斷電源並重新開機後,機器未 通電。	根據產品規格,在測試模式下若關閉電源,所 有的分支輸出會成為遮斷狀態,以確保安全。	請在測試模式下執行所有分支輸出的連接,或 針對每個分支輸出個別實施連接處理。
	在測試模式中開啟電源後立刻遮斷,無法重開 電源。	請確認動作指示LED是否未亮起紅燈。可能是 通電時的電流高於遮斷電流。	請確認輸出的配線等有無問題。若無問題,請 按下重置鍵3秒以上。
	温度顯示值與環境温度明顯不同。	S8M型是檢測內部的溫度,故會比環境溫度高 5~10deg左右,視條件而定。	如要作為冷卻裝置等的控制訊號使用,請參考 「S8M型使用手冊」的換算圖表設定警報值。
	收到警報輸出,也已確認狀態並排除原因,但 警報指示輸出仍未解除。	S8M型為嚴密監視暫時性的異常,因此一旦發 出警報,即使解除警報後仍會保持顯示。	按住重置鍵3秒以上即可解除。
運轉時	無法顯示峰值電流值,顯示畫面呈現「——」。	可能是超出可測量的範圍。	請在運轉模式中執行「清除峰值電流」。
〕生¥骨⊭寸	就設計上而言應該不會流通過大的電流,但一	可能是異常電流檢出的類別設定為「瞬時」。 「瞬時」的設定因檢出速度較快,可能會在裝 置動作時檢測出過大電流而瞬間進行遮斷。	請將異常電流的類別從「瞬時」變更為「標 準」,或是調高遮斷電流值。
	所知道電机工印版感	可能是輸出側連接了較多裝置。裝置越多,動 作時的電流越大。	請分散裝置的連接後,使用S8M型的啟動程序 功能。
八士於山流影時	遮斷後無法立即重置復歸。	S8M型為保護內部迴路,若要重複執行從遮斷狀 態重置復歸,至少需要15s以上才能重新重置。	請按住重置鍵3秒以上,出現「RST」顯示後, 從遮斷起經過15s以上之後即可重置復歸。
分支輸出遮斷時	執行重置復歸後卻又立刻被遮斷。	可能是當初遮斷的原因尚未排除。因此重置復 歸後,可能再度流通過大的電流。	請排除遮斷的原因後,按下重置鍵3s以上。
維修保養	因機器發出運行時間累計警報故檢查裝置,且 更換了其他零組件,但無法解除警報。	S8M型會累計執行時間。如要解除警報,必須 將該時間歸零。	請清除運行時間累計。

致 購買歐姆龍商品的顧客們

同意事項

承蒙對歐姆龍商品的肯定與支持,謹此表達萬分謝意。您選購「歐姆龍商品」時,如無特別的合意,無論您於何處購得「歐姆龍商品」,均將適用本同意事項所記載各項規定,請先了解、同意下列事項,再進行選購。

1. 定義

- 本同意事項中之用語定義如下:
- ① 「歐姆龍」:台灣歐姆龍股份有限公司為日本歐姆龍株式會社之海外子公司。
- ② 「歐姆龍商品」:「歐姆龍」之FA系統機器、通用控制機器、感測器
- ③ 「型錄等」:有關「歐姆龍商品」之「Best控制機器型錄」、其他型錄、規格書、使用說明書、操作手冊等,包括以電磁方式提供者。
- ④ 「使用條件等」:「型錄等」中所記載之「歐姆龍商品」之利用條件、額定值、性能、作動環境、使用方法、使用上注意、禁止事項及 其他
- ⑤ 「客戶用途」:客戶使用「歐姆龍商品」之使用方法,包括於客戶製造之元件、電子基版、機器、設備、或系統中組裝或使用「歐姆 龍商品」。
- ⑥ 「兼容性等」:就「客戶用途」,「歐姆龍商品」之(a)兼容性、(b)作動、(c)未侵害第三人智慧財產權、(d)法令遵守以 及(e)符合各項規格等事項。

2. 記載內容之注意事項

- 就「型錄等」之記載內容,以下各點請惠予理解。
- ① 額定值以及性能值係於單項實驗中基於各項實驗條件所得出之數值,並非保證各額定值以及性能值在其他複合條件之下所得之數值。
- ② 參考資料僅供參考,並非保證於該範圍內產品均能正常運作。
- ③ 使用案例僅供參考,「歐姆龍」並不就「兼容性等」保證。
- ④「歐姆龍」因改良產品或「歐姆龍」之因素,可能停止「歐姆龍商品」、或變更「歐姆龍商品」之規格。

3. 選用使用時之注意事項

選購以及使用時,以下各點請惠予理解。

- ① 除額定值、性能外,使用時亦請遵守「使用條件等」規定。
- ② 請客戶自行確認「兼容性等」,判斷是否可使用「歐姆龍商品」。「歐姆龍」就「兼容性等」,一概不予保證。
- ③ 就「歐姆龍商品」於客戶系統全體中之所預設之用途,請客戶務必於事前確認已完成適切之配電、安裝。
- ④ 使用「歐姆龍商品」時,請實施、進行(i)於額定值以及性能有余裕之情形下使用、備用設計等「歐姆龍商品」;(ii)於「歐姆 龍商品」發生故障時亦能對「客戶用途」之危害降到最小之安全設計(iii)在整體系統中建構對使用者之危險通知安全對策; (iv)對「歐姆龍商品」以及「客戶用途」進行定期維修。
- ⑤「歐姆龍商品」係以作為一般工業產品使用之通用品而設計、製造。 因此並不供以下之用途而為使用,客戶如將「歐姆龍商品」用於以下用途時,「歐姆龍」對「歐姆龍商品」一概不予保證。但雖屬 以下用途,惟如為「歐姆龍」所預期之特殊產品用途、或有特別合意時除外。
 - (a)有高度安全性需求之用途(例如:核能控制設備、燃燒設備、航空、太空設備、鐵路設備、升降設備、娛樂設備、醫療用機器、 安全裝置、其他有危害生命身體之用途)
 - (b)有高度信賴性需求之用途(例如:瓦斯·自來水·電力等之供應系統、24小時連續運轉系統、結算系統等有關權利·財產之用 途等)
 - (c) 嚴苛條件或環境下之用途(例如:設置於屋外之設備、遭化學污染之設備、受遭電磁波妨害之設備、受有震動、衝擊之設備等)
 - (d)「型錄等」所未記載之條件或環境之用途
- ⑥ 除上述3.⑤(a)至(d)所記載事項外,「本型錄等記載之商品」並非汽車(含二輪機動車。以下同)用商品。請勿將其安裝於 汽車使用。

4. 保證條件

- 「歐姆龍商品」之保證條件如下:
- ① 保證期間:購入後1年。
- ② 保證內容:就故障之「歐姆龍商品」,由本公司自行判斷應採取下列何種措施。
 - (a) 於本公司維修服務據點對故障之「歐姆龍商品」進行免費維修。
 - (b)免費提供與故障之「歐姆龍商品」相同數量之代用品。
- ③ 非保證對象:故障原因為以下各款之一時,不提供保證:
 - (a) 將「歐姆龍商品」供作原定用途外之使用時;
 - (b) 超出「使用條件等」之使用;
 - (c)違反本同意事項「3. 選用使用時之注意事項」之使用;
 - (d)非由「歐姆龍」進行改裝、修理所致者;
 - (e)非由「歐姆龍」人員所提供之軟體所致者;
 - (f)「歐姆龍」出貨時之科學·技術水準所無法預見之原因;
 - (g)前述以外,非可歸責「歐姆龍」或「歐姆龍商品」之原因(含天災等不可抗力)
- 5. 責任限制

本同意事項所記載之保證,為有關「歐姆龍商品」之全部保證。

就與「歐姆龍商品」有關所發生之損害,「歐姆龍」以及「歐姆龍商品」之販售店,不予負責。

6. 出口管理

將「歐姆龍商品」或技術資料出口或提供予非境內居住者時,應遵守各國有關安全保障貿易管理之法令規則。客戶如違反法令規則時, 「本公司」得不予提供「歐姆龍商品」或技術資料。

台灣歐姆龍股份有限公司



https://www.omron.com.tw

- 台北總公司:台北市復興北路363號6樓(弘雅大樓)
 電話:02-2715-3331 傳真:02-2712-6712
- 新竹事業所:新竹縣竹北市自強南路8號9樓之1
 電話:03-667-5557 傳真:03-667-5558
- 台中事業所:台中市台灣大道二段633號11樓之7
 電話:04-2325-0834 傳真:04-2325-0734
- 台南事業所:台南市民生路二段307號22樓之1 電話:06-226-2208 傳真:06-226-1751

特約店		

註:規格可能改變,恕不另行通知,最終以產品說明書為準。